

Programové přepínače pro výběr provozního stavu automatických otočných dveří

**Programový přepínač s displejem**

Obsluha elektronicky pomocí tlačítek	s možností uzamčení (např. v únikových a záchranných cestách)
GEZE DPS	GEZE DPS-SCT

**Programový přepínač s tlačítky**

Obsluha elektronicky pomocí tlačítek	s možností uzamčení (např. v únikových a záchranných cestách)
GEZE TPS	GEZE TPS-SCT

**Programový přepínač mechanický**

Obsluha mechanicky pomocí otočného knoflíku	s možností uzamčení (např. v únikových a záchranných cestách)
GEZE MPS	GEZE MPS-ST



Programovým přepínačem lze nastavovat následující provozní režimy:

Provozní režim TRVALE OTEVŘENO

Dveře najedou do polohy OTEVŘENO a zůstanou otevřené. Hlášce pohybu/kontaktní snímače jsou deaktivované.

Provozní režim NOČNÍ PROVOZ

Pohon je vypnutý, dveře se mohou otevírat a zavírat ručně.

Doplňková volitelná výbava: Dveře se otevírají a zavírají pouze při aktivaci „Autorizovaného kontaktu“.

Provozní režim JEDNOSMĚRNÝ PROVOZ – KONEC PRACOVNÍ DOBY

Dveře se otevírají a zavírají pouze tehdy, když osoba prochází zevnitř ven.

Vnější hlášec pohybu je deaktivovaný, vnitřní aktivní.

Provozní režim AUTOMATICKÝ PROVOZ

Dveře se otevírají, jakmile proběhne aktivace pomocí hlášce pohybu nebo kontaktního snímače uvnitř nebo venku, a opět zavírají po uplynutí nastavené doby. Bezpečnostní senzorka slouží k monitorování oblasti otáčení. Pohyb dveří se zastaví, jakmile se nějaká osoba ocitne v oblasti detekce senzoru.

Zapnutí a vypnutí pasivního křídla

U dvoukřídlých zařízení je možné deaktivovat řízení pasivního křídla. V tomto režimu zůstává pasivní křídlo zavřené a pohyb dveří zajišťuje výhradně křídlo aktivní.

Provozní režim VYPNUTO (pouze s TPS a MPS)

Pohon je vypnutý a dveřmi lze pohybovat pouze ručně.

Uzamčení programového přepínače

Možnost zablokování programového přepínače uzamčením (předepsáno pro dveře v únikových a záchranných cestách).

